

**Anbauanweisung für
ORIS Kupplungskugel mit Halterung**ORIS Metallbau KG Hans Riene
im Borrvan
7141 Möglingen bei Ludwigsburg
Postfach 1208
Telefon: (07141) 488-0
Telex: 7 284 526 (ors d)
Telefax: (07141) 488-179**Daten des Kraftfahrzeuges**Hersteller: Firma Volkswagenwerke AG, Wolfsburg
Typ-Bezeichnung: VW Typ 2 (245, 251, 253)
Modell(e): Transporter alle ab 6/79
außer Allrad, Carat, Caravelle, Profi**Daten der Kupplungskugel mit Halterung**

Typ: ORIS E 160/1

ABG-Nr.: M 4083/1 vom 20.01.84

Die in der ABG genehmigten
Gewichtsdaten sind auf dem
Typenschild der Anhäng-
vorrichtung ersichtlich.

Die Kupplungskugel mit Halterung darf nur zum Ziehen von Anhängern mit entsprechender Zug-Kugel-Kupplung verwendet werden. Muß durch den Anbau der Kupplungskugel mit Halterung die Abschleppöse entfernt werden, dient die Kupplungskugel mit Halterung als Ersatz hierfür, sofern die zulässige Anhängelast nicht überschritten wird und der Abschleppvorgang auf verkehrsüblichen Straßen erfolgt.

Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kraftfahrzeug im Bereich der Anlageflächen der Kupplungskugel mit Halterung - falls vorhanden - entfernen.

Um den Verschleiß der Kupplungskugel gering zu halten, diese vor Gebrauch stets fetten.

